

Aastra Aastra 610d

Français



Désignation du document

Titre de document: eud-11B1 / 1.0
Date: 02.2003

Informations générales

Votre appareil vous a été livré avec un mode d'emploi succinct contenant des indications de sécurité et selon les circonstances d'autres informations spécifiques de l'appareil. Vous trouverez ce document ainsi que d'autres concernant votre appareil sur <http://www.aastra.com> ou ☎: <http://www.aastra.com/docfinder>.

Systèmes de communication

Votre téléphone peut être exploité sur différents systèmes de communication raison pour laquelle son utilisation est différente selon le système. La disponibilité des fonctions caractéristiques affectations de touche et produits dépend également du système de communication. Cochez ci-après votre système de communication:

Système	
① Aastra 1000	<input type="checkbox"/> Aastra <input checked="" type="checkbox"/> Series <input type="checkbox"/> Neospan <input type="checkbox"/>
② Aastra 100	<input checked="" type="checkbox"/> OpenCom 100 <input type="checkbox"/> OpenCom 1000 <input type="checkbox"/>
③ SIP-DECT	<input type="checkbox"/>
④ Aastra IntelliGate	<input type="checkbox"/>

Touches

Touche de prise de ligne:
 Etablir la communication.

Touche de fonction R.

Liste de répétition de la numérotation:

①/②/③: Appuyer longuement sur la touche de prise de ligne.

④: Appuyer sur la touche de prise de ligne.



Touche de fin:

- Fin de la connexion.
- Quitter l'éditeur de texte sans effectuer de modifications.
- Dans le menu: Retour à l'état de repos.
- Appuyer longuement: Activer/désactiver le téléphone.



Touche de haut-parleur: Activer/désactiver le mode mains libres.



Touches afficheur: Exécuter la fonction affichée à l'aide de la touche.



Touches de navigation:

- Dans le menu: Défiler en avant et en arrière.
- Dans des listes: Naviguer.
- Au repos: Appels des fonctions affectées.



Touche de correction: Effacer le dernier caractère ou reculer dans le menu.



Touches latérales Plus / Moins: Régler le volume d'écoute de la communication en cours.



Touche Etoile: Appuyer longuement pour activer/désactiver la tonalité de sonnerie.



Touche Dièse: Appuyer longuement pour activer le verrouillage des touches.



Symboles d'affichage (sélection)

Qualité de la liaison radio
(5 colonnes: bon / 1 colonne: mauvais)



Etat de charge des accus



Microphone désactivé



Tonalité de sonnerie désactivée



Autres options disponibles



Nouveau message dans la boîte vocale



①: Nouveaux messages textuels



①: Messages textuels lus



DEL d'attention

Vert Clignote rapidement: Appel entrant en attente.

La touche de fonction indique l'état de la touche: Mains libres activé.

Rouge	Clignote lentement: ☒ ①/②/③: Nouvelles entrées dans la zone Infojéveil/rendez-vous. ☒ ④: Nouvelle messagerie vocale. Clignote rapidement: ☒ Hors de portée du système.
Orange	La touche de fonction indique l'état de la touche: Accu en phase de re-charge.

Caractéristiques générales
 ☒ Raccordement du casque par câble
 ☒ Classe de protection IP T1

Installation

Insérer l'accu
 Faites glisser le couvercle du compartiment de l'accumulateur vers le bas jusqu'à ce qu'il se détache du dispositif de verrouillage puis soulevez-le. Insérez alors l'accumulateur avec les contacts vers le bas. Remettez le couvercle du compartiment de l'accumulateur en place en le poussant vers le haut jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché.

Connexion

- ☒ **Prise d'un appel:** Appuyer sur la touche de prise de ligne.
- ☒ **Fin de la connexion:** Appuyer sur la touche de fin.
- ☒ **Faire un appel depuis une liste (répétition de la numérotation listes d'appels annuaire téléphonique):** Appel dépendant du système de communication sélectionner l'entrée et actionner la touche de prise de ligne.

Annuaire téléphonique/numérotation par le nom

- ①/②/③: Appuyer sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas. Entrer le nom ou le début du nom. Le cas échéant sélectionner l'entrée. Pour numéroter: Appuyer sur la touche de prise de ligne.
- ④: Pour les premières lettres du nom recherché appuyer une fois sur chaque touche correspondante. Séparer le prénom et le nom avec la touche Dièse. ex. stno sv(6 6 шД) pour Nobel Stefan. Actionner la touche afficheur ABC. Appuyer sur la touche de prise de ligne l'entrée sélectionnée est appelée.

Pendant une communication...

Double-appel

- ①/②: Entrer R et le numéro d'appel.
- ③: Entrer R et le numéro d'appel et actionner la touche Dièse.
- ④: Actionner la touche afficheur Double-appel ou appuyer sur la touche de prise de ligne et entrer le numéro d'appel.

Terminer le double-appel

- ①: Entrer R et 1 ☒
- ②/③: Actionner ☒☒☒ choisir Terminer appel et confirmer avec Ok ☒ actionner R.
- ④: Actionner la touche afficheur Terminer.

Va-et-vient

Commuter entre deux interlocuteurs sans interrompre les communications. Vous êtes en communication:

- ①: Entrer R et 2 ☒
- ②/③: Appuyer sur R.
- ④: Actionner la touche afficheur Va-et-vient.

Engager une conférence

Connecter plusieurs interlocuteurs entre eux pour établir une conférence. Un interlocuteur est en maintien (voir Double-appel):

- ①: Entrer R et B ☒
- ②: Actionner ☒☒☒ choisir Conférence à 3 et confirmer avec Ok.
- ④: Actionner la touche afficheur Conférence.
- ☒ Quitter la conférence: Appuyer sur la touche de fin.

Commuter une communication

- ①/②/③: Actionner R ☒ entrer le numéro d'appel et actionner la touche Fin.
- ④: Actionner la touche afficheur Double-appel ☒ entrer le numéro d'appel et appuyer sur la touche programmable Connecter.

Accepter un appel pendant une conversation (Appel en attente)

- ①: R et entrer Etoile 10 ☒
- ② ③: Appuyer sur R.
- ④: Actionner la touche afficheur Signal d'appel.

Rappel

L'interlocuteur désiré est occupé ou ne répond pas.

- ①: Entrer R et П ☒
- ②: Actionner ☒☒☒ choisir Rappel et confirmer avec Ok.
- ④: Actionner la touche afficheur Rappel.